



# ダビングをする (つづき)

10

録画モード

 で録画モードを選ぶ


- [録画モード]ボタンを押すごとに下記のように変わります。



詳しくは、13ページの「DVD録画モードについて」を参照してください。

11

ビデオ

 を押す

ビデオ操作に切り換えます。  
本体のビデオ操作用ランプが点灯します。

12

再生


 を押し、

録画を始めたいシーンまで再生させてから、 を押す

再生を一時停止します。

13

ダビング

 を押す

ビデオからDVDへのダビングが始まります。

14

ダビングを停止するときは  を押す

ダビングを停止します。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

### ビデオからDVDへのダビングについて:

- ダビングを開始したあと、映像が少し乱れることがありますが、これはデジタルトラッキング機能が働いているためで、故障ではありません。画像の乱れがなくなるまでテープを再生し、ダビングを始めたい位置にテープを合わせてから、ダビングを開始するようにしてください。
- 再生される音声は、“モノラル”以外に設定した場合は“ステレオ”になります。詳しくは140ページを参照してください。録画される音声の設定については58ページを参照してください。
- ダビング中に、ビデオテープの再生映像がない状態が約3分間続いた場合は、自動的にダビングを停止します。
- ダビング設定は、ディスクやテープが複製禁止でない場合のみ有効です。DVDやビデオが複製禁止の場合、録画エラーが表示されたり、画像が乱れコピーコントロールが入りダビングはできません。
- ダビング中はビデオとDVDの切り換えはできません。

### VHS-Cについて:

- アダプター(市販品)を利用することで、DVDへダビングが出来ます。

### “外部入力音声”を“二カ国語”に設定し二カ国語音声のビデオテープをダビングすると:

- VRモードのディスクの場合、その後の再生で“主音声”・“副音声”・“主:副”(左に“主音声”、右に“副音声”)と音声を切り換えることができます。再生時に音声を切り換える方法は94ページを参照してください。
- ビデオモードのディスクの場合、“二カ国語音声”で設定されている音声(主音声または副音声)が記録されます。上記設定でステレオ音声のビデオテープをダビングしても左音声は主音声、右音声は副音声として記録されます。

### “外部入力音声”を“ステレオ”に設定し二カ国語音声のビデオテープをダビングすると:

- VRモードのディスクの場合、その後の再生で音声を切り換えることはできません。再生時には左に主音声、右に副音声となります。
- ビデオモードのディスクの場合主音声と副音声混ざって記録されます。再生時には左に主音声、右に副音声となります。

# ダビングをする (つづき)



## DVDからビデオへダビングをする

DVDディスクが複製禁止の場合、コピーはできません。  
必要なタイトルを選択してのダビングは出来ません。

### ■ ダビングの準備

ツメの折れていないテープを挿入してください。

テープへコピーする場合の注意:

- テープのツメが折れていないか確認してください。
- テープにコピーしようとするディスクの長さ以上の録画可能スペースがあるか確認してください。

**1** 143ページの手順**①**～**④**を行なう  
“ダビング設定”画面が表示されます。

**2** ▲/▼で“DVD→ビデオ”を選び、  
決定を押す



**3** セットアップ  
決定を押す  
通常画面に戻ります。

**4** ビデオ  
決定を押す  
ビデオ操作に切り換えます。  
本体のビデオ操作用ランプが点灯します。

**5** 録画モード  
決定で録画モードを選ぶ  
“標準” ⇄ “3倍”  
詳しくは、15ページの「録画モードについて」を参照してください。

**6** DVD  
決定を押す  
DVD操作に切り換えます。  
本体のDVD操作用ランプが点灯します。

**7** 再生  
再生を押す、  
録画を始めたシーンまで再生させてから、一時停止を押す  
再生を一時停止します。

**8** ダビング  
決定を押す  
DVDからビデオへのダビングが始まります。

**9** ダビングを終了させたい位置まできたら  
停止を押す  
ダビングを停止します。

### ● ● ● お知らせ ● ● ●

- ダビング設定を“DVD→ビデオ”に設定したあとに本機の電源を切ると、次に電源を入れたとき、ダビング設定は自動的に“ビデオ→DVD”設定に戻ります。

はじめに

設置  
準備

録画

データの  
再入生

データの  
編集集

設定

テ  
楽し  
むを

ダ  
ビ  
ン  
グ

そ  
の  
他