

録画予約 (つづき)



番組表から録画予約する



“番組表”を使うと、簡単に番組を録画予約でき、番組名を自動的にタイトル名として記録することができます。デジタル放送を録画予約するにはVRモード(CPRM対応)のDVD-RW/Rディスクをご使用ください。ビデオモードのディスクでは録画することができません。

1

電源 を押し、本機の電源を入れる

次にテレビの電源を入れ、テレビの入力を本機が接続されている入力になるように切り換える

2

番組表 を押し

“番組表”画面が表示されます。

- 本機の入力切り換えが外部入力(L1、L2)の場合は、先に[入力切り換え]ボタンでデジタル放送のチャンネルに切り換えたあと、操作を行ってください。

3

録画したい番組を▲/▼/◀/▶で選び、

を押し

“録画予約”画面が表示されます。

予約内容を変更する場合は「日時を指定して録画予約する」(DVD[▶64ページ]、ビデオ[▶141ページ])をご覧ください。

- 選択した番組がすでに放送終了時間を迎えている場合、“録画予約”画面には切り換わりません。

番組表			
1 / 1 (金) AM11:30 - PM 0:00			
番組B	OOフレレ 041 042 043	OOフレレ 051 052 053	OOフレレ 061 062
AM 11時	番組A	番組F	番組J
PM 0時	番組C	番組G	番組K
PM 1時	番組D	番組H	番組L
PM 2時	番組E	番組I	番組M

【番組詳細】詳細 【決定】録画予約 【番組表】終了 【スキップ】前/翌日

4

予約内容を確認し、 を押し

確認画面が表示されます。

続けてほかの予約をするには:

手順 ② ~ ④ を繰り返す

終了するには:

[予約リスト]ボタンを押し

録画予約			
1 / 1 ページ			
番組B	1 / 1 (金) AM10:00		
録画日	開始	終了	CH
1 / 1 (金)	AM11:30	PM0:00	
CH	録画先	モード	
015	DVD	XP	
OOフレレ	残量 XP 0.30		

選択 決定 戻る 戻る

5

セット を押し

● ランプと録画先表示ランプ(“DVD”、“VCR”または両方)が点灯し、予約待機状態になります。

- 予約待機中は予約したDVDまたはビデオの操作ができなくなります。

操作を行なう場合は、本機の電源が入っていない状態で、[タイマーセット]ボタンを押し、予約待機状態を解除してください。

- 録画予約実行中に停止したいときは本体側の[停止 ■]ボタンを押し、リモコンの[停止 ■]ボタンを押し、録画を止めることができます。“予約録画を中断しますか?”とメッセージが表示されますので、カーソルボタン[▲/▼]で“はい”を選び、[決定]ボタンを押し、録画を止めてください。

- 予約設定後に予約内容の修正/取り消しをするには、67、68ページをご覧ください。

お知らせ

- 番組表から予約した場合、録画予約画面および予約リストのタイトル名に□・□・□…などの特殊文字は表示されません。特殊文字はスペースに置き換わります。
- 予約したタイトル名は最大28文字(全角)しか表示できませんので、番組によっては途中で途切れる場合があります。
- 本機の番組表はジャンル検索/キーワード検索には対応していません。
- 本機の録画予約はスポーツ延長や追跡録画、イベントリレー機能などには対応していません。
- 番組表からの録画予約で、“録画日”を“毎日”、“月～土”、“月～金”、“毎週土”、“…”“毎週日”に設定した場合、録画予約が終了しても、その予約のタイトル名は最初に録画予約を設定した際の番組名のままとなります。ただし、録画したディスクのタイトル名は録画した際の番組名がタイトル名となります。