

録画予約 (つづき)



録画予約の取り消し、修正、確認



■ 録画予約の取り消しをする

1

本機の電源が入っていない状態で **セット** を押す

☑ ランプが消灯し、電源が入ります。

2

予約リスト
決定 を押す

“予約リスト”画面が表示されます。

予約リスト				
1/1ページ				
◎ 1/ 1(金) AM10:00				
録画日	開始	終了	CH	
1/ 1(金)	AM11:30	PM0:00	015	◎
1/ 2(土)	AM10:30	PM1:00	025	☑
新規予約				
<input type="checkbox"/> 選択 <input type="checkbox"/> 設定 <input type="checkbox"/> 予約待機 <input type="checkbox"/> 戻る <input type="checkbox"/> 戻る				

3

▲/▼で消去したい予約を選び、 **決定** を押す

4

▲/▼で“消去”を選び、 **決定** を押す

“録画予約”画面が表示されます。

5

▲/▼で“はい”を選び、 **決定** を押す

選択した予約内容が消去されます。

6

予約リスト
決定 を押す

通常画面に戻ります。

7

セット
決定 を押す

☑ ランプと録画先表示ランプ(“DVD”、“VCR”または両方)が点灯し、予約待機状態になります。

● ● ● お知らせ ● ● ●

- 録画予約で設定したとおりに録画されなかった場合は、エラー番号が表示されます。[▶154ページ]
- DVDとビデオの両方に録画予約されている場合に録画予約の確認を行なうときは、[タイマーセット]ボタンを押して電源を入れたあと、[予約リスト]ボタンを押してください。予約内容の確認後は、必ず[タイマーセット]ボタンを押し、予約待機状態にしてください。
- 録画予約動作中、実行しているプログラムは赤色で表示されます。この場合、ほかのプログラムを確認することはできませんが、予約内容の修正/消去はできません。
- 予約待機中または録画予約の録画実行中は、録画予約の修正および追加は行なうことができません。
- 録画予約はDVDとビデオで同時に実行することはできません。同じ時間とチャンネルの録画予約がDVDとビデオで同時に設定されている場合、優先される予約だけが実行されます。[▶76ページ]

録画予約動作終了後の本機のご使用について

- 録画予約動作が終了すると、本体の **◎** ランプが点滅します。(本体の表示管は消灯していますので、確認するには[表示]ボタンを押してください。)このとき本機の操作はできませんので、再び本機をご使用になるには、[タイマーセット]ボタンまたは[電源]ボタンを押し、**◎** ランプの点滅が解除されたことを確認してください。

はじめに

設置
準・
備

録
画

デ
ィ
再
ス
生
ク

デ
ィ
編
ス
集
ク

設
定

テ
楽
し
む
を

ダ
ビ
ン
グ

そ
の
他

録画予約 (つづき)



停止(ビデオ側) 停止(DVD側)

■ 予約を修正する

- 1** 本機の電源が入っていない状態で **セット** を押す

☑ ランプが消灯し、電源が入ります。
- 2** 予約リスト **決定** を押す

“予約リスト”画面が表示されます。

予約リスト 1/1ページ				
録画日	開始	終了	CH	
1/ 1(金)	AM11:30	PM0:00	015	⊙
1/ 2(土)	AM10:30	PM1:00	025	⊙
新規予約				
ⓧ 選択 ⓧ 設定 ⓧ 予約待機 戻る 戻る				
- 3** ▲/▼で修正したい予約を選び、**決定** を押す
- 4** ▲/▼で“修正”を選び、**決定** を押す

“録画予約”画面が表示されます。
- 5** ▲/▼/◀/▶で録画予約を修正する
- 6** **決定** を押す

メッセージが10秒間表示され、修正内容が確定されます。

【タイマーセット】ボタンを押すと電源が切れて予約完了します。続けて録画予約を行うには【番組表】ボタンを押すか、もしくは「新規予約」を選択してください。

ビデオ予約している場合はテープ残量を確認してください。
- 7** 予約リスト **決定** を押す

通常画面に戻ります。
- 8** **セット** を押す

☑ ランプと録画先表示ランプ(“DVD”、“VCR”または両方)が点灯し、予約待機状態になります。

録画予約を確認するには：

- 手順 **1** ～ **2** で“予約リスト”の確認ができます。
- 確認終了後は必ず **セット** を押し、予約待機状態に戻してください。

実行中の録画予約を止めるには：

- DVDに録画実行中は本体の[停止 ■]ボタン(DVD側)、ビデオに録画実行中は本体の[停止/取出し ■▲]ボタン(ビデオ側)を押してください。
- リモコンの[停止 ■]ボタンを押しても、録画を止めることができます。“予約録画を中断しますか?”とメッセージが表示されますので、**カーソルボタン[▲/▼]**で“はい”を選び、**[決定]**ボタンを押して録画を止めてください。