


# ディスク編集について (つづき)

## 編集の操作でできること

本機では、以下の編集機能を使い、お好みに合わせてディスクを編集することができます。

		やりたいこと	操作方法
VRモード VRモード ビデオモード  オリジナル プレイリスト	ビデオモード	● <b>タイトルを消したい</b> いらないタイトルを消せます。	タイトル削除 (104ページ)
		● <b>タイトル名を変えたい</b> タイトル名を変えられます。	タイトル名の変更 (108, 109ページ)
	オリジナル	● <b>チャプターを追加したい/消去したい</b> 頭出しがしやすいように、チャプターをさらに細かく分けられます。また、いくつかのチャプターを消去することもできます。	チャプターマークを追加/消去する (110, 111ページ)
		● <b>いらないシーンを消したい</b> 消したい部分の「はじまり」と「終わり」を指定して消せます。 	シーン削除 (106, 107ページ)
		● <b>プレイリストを追加したい</b> プレイリストを作ります。	プレイリストの作成 (105ページ)
		● <b>タイトルを分割したい/結合したい</b> お好みの箇所タイトルを分割できます。また、タイトル同士をつなげることもできます。	タイトルを分割/結合する (112, 113ページ)
		● <b>プレイリストのすべてのタイトルを削除したい</b> プレイリストのすべてを一括して消せます。	プレイリスト全削除 (117ページ)
VRモード オリジナル	● <b>タイトルを保護したい</b> 誤って削除しないようにタイトル保護の設定ができます。	タイトル保護/解除 (114, 115ページ)	
ビデオモード (DVD-RWのみ)	● <b>ひとつのタイトルに一定時間ごとにチャプターを設定したい/消去したい</b> 頭出しがしやすいように、チャプターを等間隔で設定/消去できます。	チャプターマークを設定/消去する (116ページ)	

## タイトル削除について

### ■ VRモードのオリジナルタイトルを削除する

VRモードで記録されたオリジナルのタイトルを削除すると、元に戻すことはできません。またプレイリスト上のタイトルも削除されます。

### ■ VRモードのプレイリストを削除する

オリジナルのタイトルを消すことなく、プレイリストのタイトルを削除しても、再作成ができます。

### ■ ビデオモードのタイトルを削除する

ビデオモードで記録されたタイトルを削除すると、元に戻すことはできません。

## ● ● ● お知らせ ● ● ●

- DVD-Rディスクを一度ファイナライズすると、編集や録画、タイトル削除はできません。
- プレイリストはビデオモードのDVD-RW/-Rディスクに作成することはできません。