

タイトルを消したい



タイトルを削除する



不要なタイトルを削除することができます。
一度削除されたタイトルを元に戻すことはできません。VRモードのDVD-RWディスクの場合、オリジナルのタイトルを削除すると録画できるディスクスペースが増えます。ビデオモードのDVD-RWディスクの場合、再生リストの最後にあるタイトルを削除すると、録画できるディスクスペースが増えます。DVD-Rディスクの場合、録画できるディスクスペースは増えません。

1

トップメニュー

決定 を押す

“再生リスト”画面が表示されます。

- 再生リストの上部に、現在選ばれているリスト(タイトルメニュー、オリジナルまたはプレイリスト)が表示されます。
- VRモードのDVD-RW/-Rディスクでは、[メニュー/リスト]ボタンを押して、編集したいタイトルが含まれている小画面一覧(オリジナルまたはプレイリスト)を選びます。

2

▲/▼/◀/▶でお好みのタイトルを選び、

決定 を押す

“再生リスト”メニュー画面が表示されます。



3

▲/▼で“タイトル削除”を選び、

決定 を押す

“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。



4

▲/▼で“はい”を選び、**決定** を押す

確認画面が表示されます。

5

▲/▼で“はい”を選び、**決定** を押す

タイトルが削除されます。

6

トップメニュー

決定 を押す

通常画面に戻ります。

変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。

メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

お知らせ

- DVD-Rディスクは、ファイナライズを行なうと編集できないため“タイトル削除”は選べません。
- DVD-RW(ビデオモード)ディスクはファイナライズを解除すればタイトルの削除ができます。
- オリジナルのタイトルを削除した場合、そのタイトルを含むプレイリストのタイトルも削除されます。
- プレイリストを編集したディスクを再生する場合は、[メニュー/リスト]ボタンを押してプレイリストを表示してください。
- プレイリストのタイトルを削除しても、録画できるディスクスペースは増えません。
- VRモードのオリジナルのタイトルを削除した場合、録画できるディスクスペースが増えるのはDVD-RWディスクのみです。DVD-Rディスクの場合、録画できるディスクスペースは増えません。
- VRモードのプレイリストのタイトルを削除しても、オリジナルのタイトルは削除されません。