


タイトルを保護したい (オリジナル)



タイトル保護設定




オリジナルでは、タイトルを誤って編集、削除しないように保護することができます。保護されたタイトルは、小画面に“”が表示されます。


1 106ページの手順 **①** ~ **③** を行ない、“編集”メニュー画面を表示する

2 ▲/▼で“タイトル保護”を選び、
決定 を押す

“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。



3 ▲/▼で“はい”を選び、決定 を押す

保護されたタイトルは、フレーム表示部分に“”のアイコンが表示されます。

4 戻る
← を押す

“再生リスト”が表示されます。

5 トップメニュー
● を押す

通常画面に戻ります。
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

ディスク全体を保護するには:
DVD-RW/-RのVRモードのみ保護できます。
“セットアップ”メニューの“ディスク管理”画面で“ディスク保護”を選び、“はい”を選びます。[▶63ページ]

● ● ● お知らせ ● ● ●

- 保護されたタイトルを再度編集したいときは、“タイトル保護解除”をする必要があります。

タイトルを保護したい (オリジナル) (つづき)



タイトル保護解除




タイトル保護によって保護されているタイトルを解除することができます。

1 106ページの手順 ① ~ ③ を行ない、保護されたタイトルの“編集”メニュー画面を表示する

2 “タイトル保護解除”が選ばれていることを確認し、決定 を押す

“はい”、“いいえ”の選択画面が表示されます。



3 ▲/▼で“はい”を選び、決定 を押す

4 戻る を押す

“再生リスト”が表示されます。

5 トップメニュー を押す

通常画面に戻ります。
変更内容がディスクに書き込まれます。

この操作はディスクに書き込むのに時間がかかる場合があります。
メッセージが表示されている間は、DVDの操作を行なうことはできません。

はじめに

設置
準・備

録画

デ
イ
再
ス
生
ク

デ
イ
編
ス
集
ク

設定

テ
楽
し
プ
む
を

ダ
ビ
ン
グ

その他