

ダビングをする



ビデオからDVDへダビングをする

ビデオテープが複製禁止の場合、コピーはできません。

■ ダビングの準備

フォーマットされた録画可能なディスクを挿入してください。ディスクのフォーマットについては、50～52ページをご覧ください。

ディスクへコピーする場合の注意:

- ディスクが録画可能なディスクであることを確認してください。詳しくは11、12ページを参照してください。

1

セットアップ

を押す


“セットアップ”画面が表示されます。

2

▲/▼で“基本設定”を選び、

を押す

“基本設定”画面が表示されます。



3

▲/▼で“録画設定”を選び、 を押す


“録画設定”画面が表示されます。

4

▲/▼で“ダビング設定”を選び、

を押す

“ダビング設定”画面が表示されます。



5

▲/▼で“ビデオ→DVD”を選び、

を押す

再度、“録画設定”画面が表示されます。



6

▲/▼で“外部入力音声”を選び を押す

7

▲/▼で“ステレオ”または“二カ国語”を選び、 を押す

- ビデオの音声ステレオ音声のときは、“ステレオ”を選択します。
- ビデオの音声二カ国語のときは、“二カ国語”を選択します。

8

セットアップ

を押す

通常画面に戻ります。

9

DVD

を押す

DVD操作に切り換えます。
本体のDVD操作ランプが点灯します。

はじめに

設置
準備

録画

デ
ィ
再
ス
生
ク

デ
ィ
編
ス
集
ク

設定

テ
楽
し
む
を

ダ
ビ
ン
グ

そ
の
他

●●▶ 次ページにつづく