



本機



ファイナライズの必要性



他機

DVD-R(ビデオモード)	あり	お持ちのDVD録画機以外で再生するときは、ファイナライズする必要があります。 注)ファイナライズ処理以降は録画・編集はできません。
DVD-R(VRモード)	あり	お持ちのDVD録画機以外で再生するときは、ファイナライズする必要があります。 注)ファイナライズ処理以降は録画・編集はできません。
DVD-RW(ビデオモード)	あり	お持ちのDVD録画機以外で再生するときは、ファイナライズする必要があります。 注)ファイナライズ解除後は追加録画はできますが編集はできません。
DVD-RW(VRモード)	あり	お持ちのDVD録画機以外で再生するときは、ファイナライズする必要があります。 注)ファイナライズ解除後は録画・編集ができます。

- ・ ファイナライズにかかる時間は、録画された時間やタイトル数により異なります。短時間で終了することもあるが、長時間かかることもあります。予約録画開始直前の場合はファイナライズはできません。
- ・ ファイナライズ作業は、途中で中止することはできません。ファイナライズ中/解除中は、本体の電源を切ったり電源プラグをコンセントから抜かないでください。ディスクの破損や本体の故障の原因となります。
- ・ お客様がお持ちのDVD機で録画したディスクは、他機ではファイナライズできません。また他機で録画したディスクは、お客様がお持ちのDVD機ではファイナライズできません。